

# DECAPOL® STONEClear

Reinigungsmittel zur Behandlung von Verblockungen mineralischer Natur.

## MERKMALE

DECAPOL® **STONEClear** ist ein spezielles Reinigungsmittel aus Dispergiermitteln und Chelatbildnern, dessen Formulierung gegen mineralische Rückstände, die zu einer Verblockung von Membranfiltersystemen führen könnten, wirkt. Weist bei Cross-Flow-Filtern wie bei Filterpatronen eine besonders hohe Affinität zur Entfernung von Kieselerde-, Kupfer-, Eisen-, Magnesium-, Mangan- oder Calciumrückständen auf.

DECAPOL® **STONEClear** wird ergänzend nach einer Regenerierung oder nach der Entfernung von Verblockungen an Filtersystemen mittels DECAPOL® **EXTRALife** und/oder DECAPOL® **DEEPClean** (siehe Anwendungsanleitungen von LAFFORT®) eingesetzt.

## WIRKSTOFFE

Dispergiermittel.  
Sequestriermittel.

## PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

Erscheinungsform ..... flüssig  
pH-Wert bei 1%-iger Lösung..... 10,7 ±0,5

Schüttdichte ..... 1,120 ±0,150 kg/L



**LAFFORT**

*l'œnologie par nature*

## ANWENDUNGSANLEITUNG

---

### ANWENDUNG:

- DECAPOL® **STONEClear** wird in einer Konzentration von 0,2 % eingesetzt.
- Den pH-Wert vor Zugabe des Mittels in den Reinigungskreislauf auf 10,5 einstellen. Bei diesem pH-Wert zeigt das Mittel eine besonders hohe Affinität mit Kieselerde, Kupfer, Magnesium, Mangan und Calcium.
- Die Lösung 30 Minuten lang bei einer Temperatur von 45°C bis 50°C durch das Filtrationssystem laufen lassen.

**HINWEIS:** Zur Entfernung von Eisen muss der pH-Wert des Wassers (pH 3) im Reinigungskreislauf neu eingestellt werden.

Falls alle Metallionen entfernt werden sollen, muss zuerst eine Behandlung bei pH 10,5 vorgenommen werden und anschließend mit reichlich Wasser gespült werden, bevor DECAPOL® **STONEClear** bei einem pH-Wert von 3 erneut in den Kreislauf eingeführt wird (nicht direkt den pH-Wert der Lösung verändern, da bei einer solchen Säuerung sonst die bei pH 10,5 chelatierten Ionen freigesetzt würden).

- Nach der Behandlung mit Wasser nachspülen.

## LAGERUNG

---

- In der originalversiegelten Packung in einem trockenen Raum bei einer Temperatur zwischen 4°C und 25°C aufbewahren.
- Mindesthaltbarkeit: 2 Jahre.

### DOSAGE:

- DECAPOL® **STONEClear** wird in einer Konzentration von 0,2 % eingesetzt.

## VERPACKUNG

---

6,5-kg-Kanister (5 L).

